

MANUALE DI INSTALLAZIONE DRENOTUBE®

Consigli prima di iniziare collocare drenotube®:

Se qualsiasi progetto, seguire le indicazioni come per il tipo di scarico francese in situ. Ma consiglia pianificare l'installazione in precedenza. Per eseguire un pre-studio richiede un / abbozzo della trama (piano e profilo), identificare il tipo di terreno, elevazione del livello delle acque sotterranee, sapendo che è possibile drenare punti. Con questo l'ufficio tecnico del drenotube® possiamo aiutare nella progettazione di drenaggio.

Come applicare drenotube®:

- 1) Fosso con una profondità minima di 60 centimetri e la larghezza min. 40 centimetri.
- 2) Di scarico deve essere installato con una pendenza min. e 0,5% max. 2,5%.
- 3) Il posizionamento dei tubi deve sempre iniziare dal basso collegato al punto situato fuori uscita o scarico bene. L'estremità superiore di ogni tappa deve taponarlo. (flangia Geotessile + o con un tappo.) Non completare raccomandata o lasciare questo backup o una testata provvisorio, al fine di evitare che lo sporco di penetrare all'interno del tubo di drenaggio in caso di pioggia un giorno per altri / s.
- 4) Quindi posizionare il tubo di collegamento un pezzo all'altro tramite tubi flessibili di collegamento rapido, mantenendo linea drenotube® in alto (THIS SIDE UP). La trincea con il materiale precedentemente estratto scavando la trincea viene poi riempita. Bisogna sempre riempire l'intera altezza prima di passare sopra macchinari.
- 5) Collegamenti opere fabbrica e / o pozzetti vengono eseguite come con il sistema tradizionale.

Come tagliare la drenotube®:

Punto 1) Segnare il punto in cui devi tagliare drenotube®.

Passo 2) A 15 centimetri su entrambi i lati deve entrare un cavo auto-regolazione. Utilizzare una abbastanza a lungo o si può anche utilizzare temporaneamente una corda o fettuccia briglia.

Passo 3) Tagliare la rete e la geotessile al punto segnato nel punto 1.

Passo 4) Togliere l'arida EPS e gradualmente mentre lentamente stringendo la flangia di chiusura la rete con geotessile in modo che il ripieno è ben compattato e non perdere più di quello che realmente risparmi. Se avete utilizzato altri mezzi per soffocare temporaneamente il drenotube®, messo in atto la flangia.

Passo 5) Taglio del tubo interno ad una distanza di 9 centimetri dalla flangia.